

eyePOD® COM TECNOLOGIA AXION MSR®



O eyePOD® com tecnologia Axion® é um lava-olhos para montagem em torneira, que pode ser instalado em ambientes de trabalho como consultórios médicos, consultórios de dentistas, laboratórios, hospitais e em ambientes escolares, com a tecnologia dos lava-olhos Axion MSR® e design atrativo, discreto e de baixo custo.



AXION™
EYEPOD™

Com apenas um giro, sua torneira comum se torna um lava-olhos Axion® de Resposta Médica Superior® com sensor termostático, e, com outro giro, volta a ser sua torneira comum.

Os equipamentos de Emergência, como lava-olhos e Chuveiros são obrigatórios em ambientes hospitalares, e em laboratórios onde existe risco de respingo de contaminantes químicos, de acordo com a NR 32.

MAIS SEGURANÇA NO USO

Os profissionais médicos ensinam e praticam a irrigação dos olhos através da lavagem com água partindo do canto interno dos olhos – ao lado do nariz – deixando-o escorrer para o lado de fora do rosto. Isto é feito especialmente para evitar conduzir contaminantes para o ponto lacrimal e para a cavidade nasal. Esta é a tecnologia, patenteada pela Haws®, Axion®.

A prática médica mais usada, baseada na maneira que os tradicionais lava-olhos operam pode resultar em maiores lesões às vítimas, causadas por partículas contaminantes. A tecnologia Axion® MSR® é a única tecnologia de lava-olhos que utiliza esse método recomendado pelos profissionais médicos.

Por ser um equipamento de prevenção e de segurança, o eyePOD® foi construído com uma válvula de sensor termostático, que automaticamente fecha o fluxo de água do lava-olhos quando esta ultrapassa 37°C (Celsius), dirigindo toda a vazão para o arejador na parte inferior da unidade.

Isso protege usuários de acidentalmente irrigar os olhos com água muito quente. Quando a temperatura da água cair a uma temperatura aceitável, o fluxo é automaticamente reativado.



DIFERENCIAIS

Com um atrativo logo na parte superior, o eyePOD® Axion® permite que sua torneira funcione normalmente. A água passará através do eyePOD® e escoará através do arejador abaixo da unidade.

Girando apenas meia volta da parte da frente do eyePOD® para cima, fará com que a unidade se torne imediatamente um lava-olhos. Gire a parte superior e a unidade passará a operar como um lava-olhos. A água será liberada pelos dois esguichos do lava-olhos eyePOD® Axion® para uma irrigação aliviadora. A orientação voltada para baixo dos esguichos do lava-olhos quando não em uso, mantém a unidade livre de acúmulo de partículas e de poeira e o tratamento antibactericida minimiza o risco de danos causados por mofo ou bolor.

DESIGN ARROJADO E MODERNO

O agradável design revestido de aço inox combina com qualquer decoração, é de fácil limpeza e instalação, e tem inclusa uma variedade de adaptadores de uso industrial que permite ao eyePOD® ser utilizado em qualquer tipo de torneira. A instalação é feita de modo simples: apenas desaparafuse, remova o arejador da parte inferior de sua torneira e o substitua-o pelo eyePOD®.

AVLiS

by HAWS