

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

CONSTRUÇÃO

O item foi lançado com o intuito de garantir maior descontaminação, podendo atender um número maior de pessoas e também garantir mais tempo de uso com as 5 garrafas. Trata-se de uma solução de emergência.

MONTAGEM

O quadro deverá ser montado na altura de 1400mm e fixado na parede com parafuso autorrachante DIN 7971 (d=4,2mm e 32 mm de comprimento).

MODO DE UTILIZAÇÃO

- o abra a tampa de proteção contra impurezas da ducha;
- o abra os olhos segurando as pálpebras dos olhos com uma das mãos;
- o com a outra mão direcione a ducha aos olhos;
- o pressione a ducha contra o olho com a cabeça levantada;
- o Aperte o frasco fortemente, várias vezes até acabar o líquido;
- o Em seguida, procure o médico imediatamente;

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendamos a troca do líquido utilizado, que poderá ser: soro fisiológico (deve ser trocado de acordo com as instruções do fabricante) ou água potável. Se utilizado água potável, a troca deverá ser a cada dois dias.

As duchas oftálmicas não devem ser expostas a temperaturas ambientes >38°C

NORMAS

As duchas oftálmicas são equipamentos suplementares listados no item 8.1 da recém publicada norma brasileira ABNT NBR 16291:2014

Veja mais opções para seu modelo no site www.hawsavlis.com.br



ESPECIFICAÇÃO

Modelo D001-505 são duchas oftálmicas em material plástico com:

- o quadro de fixação em parede em acrílico;
- o 5 duchas oftálmicas de plástico atóxico polietileno com capacidade de 500 ml cada e esguichos em plástico ABS.

APLICAÇÕES

Recomendado para locais com poeiras, insetos ou alto risco de contaminação química.

As duchas oftálmicas permitem a lavagem imediata dos olhos e é um suporte para os lava-olhos e chuveiros de emergência, porém não podem substituí-los.